

Häufig gestellte Fragen

Welche Art von Schulung ist zur Verwendung der SkySaver-Ausrüstung erforderlich?

SkySaver ist einfach zu verwenden und erfordert keine vorherige Schulung. Um sicherzustellen, dass Sie mit allen Aspekten der Ausrüstung vertraut gemacht werden, liegt jedem SkySaver eine umfangreiche Bedienungsanleitung bei, sodass Sie auf einen Notfall optimal vorbereitet sind.

Ist der SkySaver für Kinder geeignet?

Ja, alle Personen, die mindestens 30 kg wiegen, können das SkySaver-Gerät benutzen. Wir empfehlen Ihnen, den SkySaver-Rucksack außerhalb des Zugriffs von Kindern aufzubewahren, damit diese nicht damit spielen können. Zusätzlich ist jeder SkySaver mit einer manipulationssicheren Versiegelung versehen, an der Sie unmittelbar ablesen können, ob Ihre Sicherheit beeinträchtigt ist.

Wie oft kann die SkySaver-Ausrüstung verwendet werden?

Das Gerät kann nur einmal und nur in einer Notsituation verwendet werden. Wurde es eingesetzt, melden Sie dies bitte unter der Telefonnummer +49 - 800-182- 7141.

Mit welcher Garantie ist die SkySaver-Ausrüstung ausgestattet?

Der SkySaver verfügt über eine beschränkte Herstellergarantie von 7 Jahren, die sämtliche herstellungsbedingte Mängel abdeckt, unter Ausschluss aller Mängel, die auf Abnutzung und Verschleiß oder die Manipulation der Versiegelung zurückzuführen sind. Das SkySaver-Team steht zu seinen Produkten, und wir beantworten während der normalen Bürozeiten gerne alle Ihre Fragen unter der Telefonnummer +49 - 800-182- 7141.

Wo kann die SkySaver-Ausrüstung erworben werden?

Die Ausrüstung kann über unsere Webseite oder bei autorisierten Händlern gekauft werden.

Wenn Sie in einem mehrstöckigen Gebäude wohnen oder arbeiten, treffen Sie nun eine Entscheidung, die Ihr Leben retten kann.



Für weitere Informationen:

+49-800-182-7141

www.skysaver.com

info@skysaver.com

**EIN GEFÜHL DER
TOTALEN SICHERHEIT
AUCH IN
MEHRSTÖCKIGEN
GEBÄUDEN.**



**PERSÖNLICHES
RETTUNGSGERÄT
FÜR DIE
SELBSTRETTUNG AUS
MEHRSTÖCKIGEN
GEBÄUDEN**

Fakten

Jedes Jahr kommen weltweit 500.000 Menschen ums Leben oder werden verletzt durch Brände und Raucheinatmung. Wenn ein Brand ausbricht, können Personen in einem mehrstöckigen Gebäude, das für Feuerwehr und Rettungsdienste nicht leicht zugänglich ist, im Flammeninferno eingeschlossen werden.

Nur mit SkySaver, dem fortschrittlichsten Selbstrettungsgerät, können Sie sich innerhalb weniger Sekunden in Sicherheit bringen.

SkySaver – Wie funktioniert es?

SkySaver ist ein Gerät in Form eines Rucksacks, der integriertes Gurtzeug und ein feuerfestes Stahlseil enthält. In einem Notfall befestigen Sie das Seil einfach an einem vorinstallierten Ankerpunkt und können sich dann dank des einzigartigen Bremsmechanismus sicher abseilen.

Mit SkySaver entkommen Sie der Notlage in drei einfachen Schritten.

SkySaver Modelle:

SKS 80 (80 ft) / (25 meters)

SKS 160 (160 ft) / (50 meters)

SKS 260 (260 ft) / (80 meters)




SkySaver
Website >>>



Ziehen Sie den Rucksack an, und spannen Sie die Gurtbänder.



Befestigen Sie den Karabiner an einem vorinstallierten Ankerpunkt.



Seilen Sie sich ab durch eine beliebige Öffnung, wobei der einzigartige Bremsmechanismus automatisch für einen sicheren Abstieg sorgt.

Vorteile

- Zur persönlichen Verwendung
- Keine vorherige Schulung erforderlich
- Mechanische Funktionsweise ohne Bedarf an Fremdenergie



Produktgewicht

18 / 22 / 26 lbs
8 / 10 / 12 kg



Produktgröße:

Einheitsformat für die meisten



Tragfähigkeit

66 lbs. - 300 lbs 8 / 10 / 12 kg



Seillänge

80 / 160 / 260 Fuß:



Seilmaterial

Verzinkter Stahl



Abseilgeschwindigkeit

3-6,5 Fuß / Sekunde (max.)
1-2 Meter / Sekunde (max.)



Anker

Im Lieferumfang, gemäß EN795.



Zertifizierungen

ASTM E2484-08, ASTM F1772-12, 12.1.2,
EN1497, EN341 (bis zu 120 kg), EN795
ANSI Z359.4



Garantie

7 Jahre beschränkte Garantie
gegen Herstellungsfehler